


# SLAMWARE

模块化自主定位导航解决方案

开发套装使用手册

型号：3.0 & 4.0




<b>目录</b> .....	<b>1</b>
<b>SLAMWARE KIT 简介</b> .....	<b>3</b>
简介.....	3
包含组件.....	3
<b>基本用法</b> .....	<b>5</b>
模组连接.....	5
连接至 PC.....	6
<b>相关接口介绍</b> .....	<b>9</b>
BREAKOUT 特性.....	9
BREAKOUT 4.0 接口及引脚定义.....	10
<b>开发参考</b> .....	<b>16</b>
SDK.....	16
固件编译.....	16
固件烧录.....	16
工具.....	17
<b>参考设计案例（基于 HCR 平台）</b> .....	<b>19</b>
硬件平台.....	19
固件配置及烧录.....	21
调试及开发.....	23
<b>机械设计</b> .....	<b>30</b>
<b>修订历史</b> .....	<b>31</b>
<b>附录</b> .....	<b>32</b>
图表索引.....	32


## 简介

SLAMWARE 开发套件包含了方便用户对 SLAMWARE 模块化自主定位导航解决方案进行评估和早期开发所需的配套工具。用户只需将 SLAMWARE 核心导航模块固定至其接口扩展板 SLAMWARE Breakout 上，然后将雷达，电源及 PC 连接至扩展板对应接口，即可通过配套的图形工具观察结果并进行软硬件开发。

## 包含组件




## SLAMWARE 模块化自主定位导航解决方案（简称 SLAMWARE 核心模块）



基于 RPLIDAR 提供实时定位和自主导航功能，同时支持串口和以太网交互导航信息。具体规格信息请参考 SLAMWARE CORE 数据手册。

## SLAMWARE Breakout (以 Breakout 4.0 为例进行介绍)



SLAMWARE 核心模块扩展板，用于提供可直接和 A1/A2 雷达，网络，PC，电机及各种传感器等连接通讯的接口，方便用户基于该核心模块进行相关硬件或软件开发。

## RPLIDAR A1 或 RPLIDAR A2




用于实现二维平面内一定范围内的 360 度全方位激光测距扫描，实时产生的所在空间平面点云地图信息可由 SLAMWARE 核心模块用于实现实时定位和自主导航功能。具体规格信息及使用方法请参考 RPLIDAR 相关文档。

## 模组连接

## 接口示意图


下图所示接口为常用接口，更多接口及引脚定义请参考“相关接口介绍”章节的接口与引脚定义



图表 2-1 SLAMWARE Breakout 4.0 接口示意图

备注：与 Breakout 3.0 相比，Breakout 4.0 去掉了 J14 接口和 J23 接口，并将 BUTTON 按键开关的位置修改至原 J23 接口所在位置，在进行相关操作时请留意区别。

## 设备连接



图表 2-2 SLAMWARE 套件连接示意图 (以 Breakout 4.0 为例)

## 连接至 PC

将开发套件连接至 PC 有多种方式，Breakout 上设计了通用网口，可直接通过网线将开发套件连接至 PC 以方便用户进行调试。而基于实际开发应用的需要，该套件同时支持无线连接，分别有 AP 模式及 Station 模式。下面将基于无线连接对如何连接至 PC 进行介绍。

### AP 模式

此模式下，SLAMWARE core 本身作为一个 WiFi 热点，当用户设备通过 Wifi 或者有线网络连接该 WiFi 热点时，会通过 DHCP 获得一个 IP 地址，而后通过 192.168.11.1 来访问设备。此模式为 SLAMWARE core 出厂的预置模式。


AP 模式下将套件无线连接至 PC 的方式如下：将连接好的组件（电源已接入）的 Breakout 的开关拨动至 on，约 30 秒左右雷达转动表示 SLAMWARE 套件启动，通过电脑 Wifi 扫描您将看到一个名为 SLAMWARE-XXXXXXXXXXXX 的 SSID，直接连接此 SSID 即可连上 SLAMWARE 套件。自动分配网段为 192.168.11.X。

### Station 模式

此模式下，SLAMWARE core 本身作为一个 WiFi 设备，连接到其他的 WiFi 热


点上。同时 SLAMWARE core 会自动成为无线网桥，为 High Speed Bus 上的设备分配 IP 地址并提供外网访问服务。您可将 SLAMWARE 套件配置成 Station 模式连接外部局域网。具体步骤如下。

### 步骤 1 用电脑连上 SLAMWARE core 的 AP




图表 2-3 SLAMWARE Core 的 AP

步骤 2 用浏览器打开 <http://192.168.11.1> (推荐使用 Chrome)，需要输入用户名和密码（默认用户名：*admin* 默认密码：*admin111*）。




图表 2-4 <http://192.168.11.1> 页面

### 步骤 3 进入 Administration 菜单




图表 2-5 <http://192.168.11.1> 页面的 Administration 菜单

## 步骤 4 进入 Configure WiFi 菜单：




图表 2-6 <http://192.168.11.1> 页面的 Configuration Wifi 菜单

## 步骤 5 输入 WiFi 配置参数并点击 Connect



图表 2-7 配置 Wifi 并连接

## 步骤 6 在路由器上就能看到 SLAMWARE core 已经成功的连接到了您的 Wifi 网络



图表 2-8 Wifi 连接成功



## Breakout 特性

### 最大额定值

项	范围
供电电压	9V ~24V
IO 电压	-0.3V ~3.6V
工作温度/储藏温度	-20oC ~+60oC


图表 3-1 SLAMWARE Breakout 最大额定值

### 电气特性

符号	参数	最小值.	典型值.	最大值.	单位
V <sub>DD</sub>	系统额定工作电压	4.75	5	5.25	V
I <sub>DD</sub>	系统电流消耗	-	-	1000	mA
V <sub>DD_IO</sub>	数字接口电压范围	2.6	3.3	3.6	V
I <sub>DD_IO</sub>	数字接口电流消耗	-	-	TBD	mA
V <sub>DIL</sub>	数字输入低电平	-	-	0.2*V <sub>DD_IO</sub>	V
V <sub>DIH</sub>	数字输入高电平	0.8*V <sub>DD_IO</sub>	-	-	V
V <sub>DOL</sub>	数字输出低电平	-	-	0.2*V <sub>DD_IO</sub>	V
V <sub>DOH</sub>	数字输出高电平	0.8*V <sub>DD_IO</sub>	-	-	V
I <sub>STANDBY</sub>	电流消耗@关机模式	-	-	TBD	mA


图表 3-2 SLAMWARE Breakout 电气特性

# Breakout 4.0 接口及引脚定义



图表 3-3 SLAMWARE Breakout 接口及引脚定义

备注：Breakout 3.0 接口及引脚定义如下



## 接口概览

接口编号	接口名称	说明
J8	电源接口	GND — VCC 输入电压 9-24V, 电流 1A
SW1	开关接口	ON 表示, OFF 表示关机
J9	网络接口	RJ45 标准 8 位模块化接口
A1	A1 雷达接口	详细引脚定义请参考 RPLIDAR A1 接口引脚定义
A2	A2 雷达接口	详细引脚定义请参考 RPLIDAR A2 接口引脚定义
J10	Mini PCI-E 接口	连接 SLAMWARE Core

J7	USB 接口	通过 CP2102 连接到 MCU 的 TX1 和 RX1。
J1 (MOTO)	电机接口	详细引脚定义请参考电机接口引脚定义
J3 (SONAR)	超声波接口	详细引脚定义请参考超声波传感器接口引脚定义
J22	红外及碰撞传感器接口	详细引脚定义请参考红外及碰撞传感器接口引脚定义
J21	GPIO 通用接口	详细引脚定义请参考通用接口引脚定义
J15	SWD 烧录接口	详细引脚定义请参考 SWD 烧录接口引脚定义

图表 3-4 SLAMWARE Breakout 接口概览

## RPLIDAR A1 接口引脚定义

编号	名字	描述
1	VMOTO	RPLIDAR A1 电机供电, 5V
2	LPWM	RPLIDAR A1 电机 PWM 调速信号, 高有效
3	GND	RPLIDAR A1 测距核心地线
4	5V	RPLIDAR A1 测距核心供电
5	RX	RPLIDAR A1 测距核心数据输入
6	TX	RPLIDAR A1 测距核心数据输出
7	GND	RPLIDAR A1 测距核心地线

图表 3-5 SLAMWARE Breakout RPLIDAR A1 接口引脚定义

## RPLIDAR A2 接口引脚定义

编号	名字	描述
1	LPWM	RPLIDAR A2 电机 PWM 调速信号, 高有效
2	GND	RPLIDAR A2 测距核心地线
3	TX	RPLIDAR A1 测距核心数据输出
4	RX	RPLIDAR A1 测距核心数据输入
5	VMOTO	RPLIDAR A1 电机供电, 5V

图表 3-6 SLAMWARE Breakout RPLIDAR A2 接口引脚定义

## 电机接口引脚定义 (J1) [分左右两组]

编号	丝印名 (全称)	GPIO(复用功能)	描述
1	PWM (MOTO_L_PWM)	PE14	PWM 调速信号
2	PWM (MOTO_R_PWM)	PE13	PWM 调速信号
3	F_EN (MOTO_LF_EN)	PD4	正转使能
4	F_EN (MOTO_RF_EN)	PD6	正转使能
5	B_EN (MOTO_LB_EN)	PD9	反转使能
6	B_EN (MOTO_RB_EN)	PD7	反转使能

7	I_MON (MOTO_LI_MONITOR)	PD5	电机电流检测
8	I_MON (MOTO_RI_MONITOR)	PC5	电机电流检测
9	GND_DET (GND_L_DETECT)	PD1	电机抬起检测
10	GND_DET (GND_R_DETECT)	PD10	电机抬起检测
11	ENCD (ENCODER_L_SENSOR)	PD3	电机编码器输入
12	ENCD (ENCODER_R_SENSOR)	PD2	电机编码器输入
13	GND	GND	电机地线
14	GND	GND	电机地线

图表 3-7 SLAMWARE Breakout 电机接口引脚定义

### 超声波传感器接口引脚定义(J3) (共四组)

编号	丝印名 (全称)	GPIO(复用功能)	描述
1	5V	5V	超声波电源
2	TRIG (SONAR_TRIG1)	PE10	控制端
3	ECHO (SONAR_ECHO1)	PE5	接收端
4	GND	GND	地线
5	5V	5V	超声波电源
6	TRIG (SONAR_TRIG2)	PE11	控制端
7	ECHO (SONAR_ECHO2)	PE7	接收端
8	GND	GND	地线
9	5V	5V	超声波电源
10	TRIG (SONAR_TRIG3)	PE12	控制端
11	ECHO (SONAR_ECHO3)	PE8	接收端
12	GND	GND	地线
13	5V	5V	超声波电源
14	TRIG (SONAR_TRIG)	PE15	控制端
15	ECHO (SONAR_ECHO4)	PE9	接收端
16	GND	GND	地线

图表 3-8 SLAMWARE Breakout 超声波传感器接口引脚定义

### 红外线及碰撞传感器(J22)引脚定义

编号	丝印名 (全称)	GPIO(复用功能)	描述
1	HOME_IR_R3	PD14	充电桩 IR3 接收
2	HOME_IR_R2	PD13	充电桩 IR2 接收
3	HOME_IR_R1	PD12	充电桩 IR1 接收
4	BOTTOM_IR_R1	PC2	IR 接收 1

5	BOTTOM_IR_R2	PC1	IR 接收 2
6	BOTTOM_IR_R3	PC4	IR 接收 3
7	BOTTOM_IR_R4	PA4	IR 接收 4
8	BOTTOM_IR_EN	PC7	防跌落 IR 使能
9	BUMP_R (BUMP_DETECT_R)	PB13	右碰撞接口
10	BUMP_L (BUMP_DETECT_L)	PB5	左碰撞接口
11	TX2 (UART2_TX)	PA2	-
12	RX2 (UART2_RX)	PA3	-
13	GND	GND	地线
14	GND	GND	地线

图表 3-9 SLAMWARE Breakout 红外线及碰撞传感器接口引脚定义

### SWD 烧录接口(J15)引脚定义

编号	名字	描述
1	GND	地线
2	SWCLK	串行时钟输入
3	SWDIO	串行数据输入输出
4	NRST	复位

图表 3-10 SLAMWARE Breakout SWD 烧录接口引脚定义

### 通用 I/O 接口 (J21)

编号	丝印名 (全称)	GPIO(复用功能)	描述
1	PA0	PA0	IO/ADC/PWM
2	PE4	PE4	IO
3	PE3	PE3	IO
4	PE2	PE2	IO
5	PA6	PA6	IO/ADC/PWM
6	PB9	PB9	IO/PWM
7	PB8	PB8	IO/PWM
8	PC3	PC3	IO/ADC
9	PB15	PB15	IO
10	GND	地线	地线

图表 3-11 SLAMWARE Breakout 通用 I/O 接口引脚定义

## J16

编号	名字	描述
1	VCC_3	3.3V 电源
2	BOOT0	单片机 boot0

图表 3-12 SLAMWARE Breakout J16 接口引脚定义

## J23

编号	名字	描述
1	5V	5V
2	5V	5V
3	GND	GND
4	GND	GND

注意：J23 为 Breakout 3.0 的接口，Breakout 4.0 版本已经移除该接口。

## 其他

**BUTTON**：单片机 Reset

**指示灯 D1**：电源指示灯

**U6**：用户指示灯

SLAMWARE CORE 的电气特性及具体规格信息,请参考 SLAMWARE CORE 数据手册

RPLIDAR 的性能参数及规格请参考对应的 RPLIDAR 文档。

## SDK

要基于 SLAMWARE SDK 进行应用开发,SLAMTEC 提供了可支持 Windows, Linux, Android 等多个操作系统的配套 SDK。请参考相关 SDK 文档了解详情。

## 固件编译

我们提供了开源参考固件，请至 SLAMTEC 官网下载 SLAMWARE Breakout 最新的开源固件。<http://www.slamtec.com/cn/Slamware>

开源固件基于 IAR 7.60 开发平台，IAR 官网下载 7.60 或以上版本并安装，使用该开发环境需要 License，请自行向 IAR 购买。

<https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=ARM&device=STM32F103VB>

搭建好 IAR 开发环境后，请打开参考固件目录 firmware\ref\_public\base\_ref\ 下的 base\_ref.eww 工程文件，即可开始固件开发。

用户可以直接在 IAR 程序中，点击菜单中的 Project->Make，来编译工程。如果无其他问题，在目录 firmware\ref\_public\base\_ref\output\debug\Exe\下将生成固件文件 base\_ref.hex，具体的开发过程，请参考 IAR 及 STM32 的相关开发文档，这里不再赘述。

ARM STM32F103 文档资源 <http://www.stmcu.org/document/list/index/category-147>

## 固件烧录

如果需要将上述步骤中自行开发的固件 base\_ref.hex 更新到 Breakout 4.0 开发板上，用户需使用 D 型 USB 线连接至 Breakout 4.0 的 J7 接口，并短接 J16，然后将 D 型 USB 线另一端连接至电脑。关闭 Breakout SW1 开关，然后再打开重新上电。此时，启动 STM32 的 Flash Loader，即可通过 D 型 USB 线将新固件烧录到 Breakout 的 STM 芯片中。


上述固件烧录方式适用于 Breakout 4.0 版本，如果用户使用的是 Breakout 3.0，则需要将 TTL 串口转 USB 转接线连接至 J14 的 TX 和 RX 脚，GND 连接至 J15 的 GND 脚，并短接 J16。关闭电源，并重新上电。此时，启动 STM32 的 Flash Loader，即可通过串口将新固件烧录到 BREAKOUT 的 STM 芯片中。



# 工具

下面为开发或调试过程中会用到的相关工具介绍。

## 图形工具 uicommander.exe



图表 4-1 uicommander.exe 工具图形界面


按钮	操作
	增加操作
	取消操作
	清除地图
	前进
	后退
	顺时针旋转
	逆时针旋转
	定位机器人
	退出程序

图表 4-2 uicommander.exe 工具操作指南


## Portal 功能概述

SLAMWARE 配备有 Portal 后台管理工具，用户可通过连接至设备的 ip 查看相关信息并进行相关管理操作。登陆该后台管理工具可参考 “[连接至 PC](#)” 小节说

明。在其后台管理界面的 Status 页面可查看模块信息（如 SSID，LIDAR 型号，设备 SN，固件版本等），在 Administration 页面可对模块进行一系列操作（如重启模块，更新固件，开启 Debug，配置 Wifi，SLAMWARE Core 诊断等）。



图表 4-3 Portal 管理后台 Status 页面



图表 4-4 Portal 管理后台 Administration 页面

## 硬件平台




### 系统组成

SLAMWARE core, Breakout 3.0 或 Breakout 4.0, RPLIDAR A2, HCR 家用机器人开源项目平台, Arduino 四路电机驱动板, 大电流锂聚合电池, 杜邦线若干, VCC/GND 扩展板（自制）一块。

注：关于 HCR 家用机器人开源项目平台和 Arduino 四路电机驱动板安装及使用方法请参考如下链接了解更多详情：

HCR 家用机器人开源项目平台：<http://www.dfrobot.com.cn/goods-442.html>

Arduino 四路电机驱动板：<http://www.dfrobot.com.cn/goods-1317.html>




平台搭建

请参照 HCR 安装说明书搭建好 HCR 平台的下面两层，即完成左右电机，万向轮，碰撞传感器和超声波传感器的装配即可。

将 Breakout 3.0（或 Breakout 4.0），电机驱动板，RPLIDAR A2，锂电池，VCC/GND 扩展板分别固定至 HCR 平台上。

注意：雷达在安装时，尽量不要挡住雷达的视野，以免影响雷达的扫描效果。



连接

Breakout 3.0（或 4.0）接口	对应连接组件	备注
J10	SLAMWARE core	请注意在 Slamware Core 上固定好天线
A2	RPLIDAR A2	*
J3	超声波	将每一组超声波传感器的 GND，Trig，ECHO 和 VCC 四个引脚分别用杜邦线连接至 Breakout 3.0（或 Breakout 4.0）的 J3 接口的对应位置（注：J3 接口最多可支持 4 组超声波传感器，如需要支持更多数量的超声波传感器，请通过 J21 的 GPIO 接口进行扩展，固件最多可支持 8 组超声波传感器）。
J22	碰撞传感器 VCC/GND 扩展板	将每一组碰撞传感器 Data 引脚分别用杜邦线连接至 Breakout 3.0（或 Breakout 4.0）的 J22 接口的 L 引脚

和 R 引脚，然后将每组碰撞传感器的 GND 和 VCC 引脚连接至 VCC/GND 扩展板的对应引脚（注：J22 接口最多可支持 2 组碰撞传感器，如需要支持更多数量的碰撞传感器，请通过 J21 GPIO 接口进行扩展。如本案例增加第三组碰撞传感器时，将该组碰撞传感器的 Data 引脚连接至 J21 GPIO 接口的 PB8 引脚。固件最多可支持 8 组碰撞传感器）。

J1	电机驱动板	L 列 PWM 引脚	电机驱动板引脚 3
		L 列 B_EN 引脚	电机驱动板引脚 12
		R 列 PWM 引脚	电机驱动板引脚 4
		R 列 B_EN 引脚	电机驱动板引脚 11

图表 5-1 HCR 平台搭建组件连接表 1

HCR 左右轮电机，电机驱动板，VCC/GND 扩展板及 Breakout 3.0（或 Breakout 4.0）的 J1 接口之间的连接如下：

HCR 电机引脚	电机驱动板/扩展板/J1 引脚
HCR L 电机引脚 moto-（黑）	L 电机驱动板 M2-
HCR L 电机引脚 moto+（红）	L 电机驱动板 M2+
HCR L 电机引脚 VCC（黄）	VCC/GND 扩展板的 VCC 脚
HCR L 电机引脚 GND（绿）	VCC/GND 扩展板的 GND 脚
HCR L 电机引脚 A（蓝）	不连接
HCR L 电机引脚 B（橙）	J1 接口 L 列的 ENCD 脚
HCR R 电机引脚 moto-（黑）	R 电机驱动板 M2-
HCR R 电机引脚 moto+（红）	R 电机驱动板 M2+
HCR R 电机引脚 VCC（黄）	VCC/GND 扩展板的 VCC 脚
HCR R 电机引脚 GND（绿）	VCC/GND 扩展板的 GND 脚
HCR R 电机引脚 A（蓝）	不连接
HCR R 电机引脚 B（橙）	J1 接口 R 列的 ENCD 脚

图表 5-2 HCR 平台搭建组件连接表 2


## 固件配置及烧录

### STM32 固件配置

底盘的固件代码需要修改为适应当前底盘的具体参数，请使用 slamware\_config\_tool.exe 工具来自动生成配置文件。打开 slamware\_config\_tool.exe 工具后请对如下主要参数进行配置。

对象	对应参数	单位	备注
Robot	Robot Diameter	m	请根据设备实际尺寸进行设置。
Bumper/ Sonar	x	m	-
	y	m	
	z	m	
	Yaw	度	
LIDAR	x	m	系统坐标系详情请参考后附示意图
Installation	y	m	
Pose	Yaw	度	
Motion	Side Margin	m	请根据设备实际情况进行设置。
Planning	Bump Handle Strategy	-	可选 Default 或 Stop
Feature	Has IR Tower	-	勾选表示设备配备有红外灯塔
	Automatically charging	-	勾选表示启动自动回充功能。
	Battery Level to Go Home	-	取值于 0% 至 100%之间 设置后, 当底盘电量低于此参数时, 设备将自动返回充电座充电。
	Battery Level to Resume	-	取值于 0% 至 100%之间 设置后, 当底盘电量高于此参数时, 设备将继续执行之前未完成任务。

图表 5-3 HCR 平台搭建固件参数配置表



图表 5-4 HCR 平台搭建固件系统坐标示意图

所有参数配置完成之后, 点击右上角的 Export 按钮, 保存配置文档为 binary\_config.c, 并放入工程的源代码中。

## 代码修改


使用上述配置好的 binary\_config.c 文件替换工程项目 source 中的 binary\_config.c 文件。然后按照如下方法调节电机 PID 参数和每米脉冲数。



- a. PID 控制算法参数调试方法逐渐从 0 增大 P 值和 I 值，至小车能够快速响应且未开始抖动。此实验平台的参考值为  $P=1$ ， $I=0.2$ ， $D=0$ 。亦可自行设置 motor.c 中的 PID 参数达到理想效果。
- b. 每米脉冲数计算此电机可以输出每转 663 个脉冲反馈信号，轮子的直径为 13CM，计算可以得知每米相当于 2.45 转，所以每米脉冲数为  $663 * 2.45 = 1624$  (motor.h 中设置)

## 固件烧录

请使用 D 型 USB 线连接至 Breakout 3.0 (或 Breakout 4.0) 的 J7 接口，并短接 J16，然后将 D 型 USB 线另一端连接至电脑。J16 接口示意图如下图黄圈所示：



图表 5-5 HCR 平台搭建固件烧录 Breakout 跳线示意图

关闭 Breakout SW1 开关，然后再打开重新上电。此时，使用烧录工具(如 FlyMcu, 本文档以该工具为例进行介绍)将改好的固件烧入 MCU。烧录完毕后请将短接的 J16 恢复至正常状态。

## 调试及开发

### 输出底盘调试信息


如需输出调试信息，在配置 MCU 固件代码时，可连接 J7 调试输出口至电脑 USB，然后使用串口输出工具(如 SSCOM 工具, 本文以该工具为例进行介绍)查

看调试信息。

在底盘代码中加入 DBG\_OUT () , 格式与 printf () 一致。

```
DBG_OUT("odom %d: %d, %d\r\n", cnt, (int)_lastEncoderTicksDelta[cnt], (int)_lastOdometerSpeedAbs[cnt]);
```

然后连接 J7 和电脑的 COM 口，使用串口输出工具查看调试信息。



图表 5-6 HCR 平台搭建底盘调试示意图


## 查看底盘状态

请使用 D 型 USB 线连接至 Breakout 3.0(Breakout 4.0)的 J7 接口，另一端连接至电脑。查看底盘状态时将代码中的通讯串口修改为 USART1。

注意：正式连接至 SLAMWRAE Core 时，请将通讯串口恢复至 USART3。

然后使用 slamware\_console.exe 测试底盘状态





```

命令提示符
Usage: slamware_console base [options] <command> [cmd_arguments]
Options:
  --channel, -c channel
                    The communication channel with the base, supported channels: serial, tcp
  --help, -h help
                    Show this message
  --port, -p port
                    The port used to communicate with the base (required for serial and tcp channel)
  --trace-comm, -t trace comm
                    Trace communication between host and base
  --version, -v print version number
                    Print version number
  --host host
                    The host used to communicate with the base (required for tcp channel)

Available Commands:
beacon             Read auto home IR beacon data
bumper             Read bumper sensor data
config            Read bumper, cliff sensor data
config            Read configuration (legacy)
event             Read configuration from base
event             event
monitor           Send Event Cmd
monitor           Continuously read sensor data
motor             Repeat read all above data and output to the console
motor            Read motor information
poll             Read motor information, such as wheels' odometry
poll             poll
run              Poll Base Cmd
run              run
run              Make motor run
sensor           Read distance sensor data
sensor           Read distance sensors' data, such as ultrasonic data
status           Read base status
status           Read base status, such as battery, charging status and etc.
test            Test all control bus protocol
test            Test base control bus protocol
vrun            vrun

```

图表 5-7 Slamware\_console 工具打开界面

如上图所示，可以用 slamware\_console 工具来测试底盘的配置信息和所有传感器的状态。另外，可以用此工具的 run 命令（两轮电机可以用此命令，三轮全向轮需用 vrun 命令，具体步骤请见 slamware\_console 工具操作指南）来测试电机的工作情况。

测试电机是否正常运行步骤：

参数说明：Run 左轮速度 mm/s 右轮速度 mm/s 运行时间 s

- (1) run 50 50 5 把速度设置为 50 时，电机能正常响应；
- (2) run 100 100 5 把速度设置成 100 时，电机能平稳行驶；
- (3) 测试里程计是否准确：

(a) run 300 300 5

返回值 pose(X 方向位移， Y 方向位移， 偏移角度), 单位是 (mm, mm, degree)

X 方向正向为机器人前进方向， Y 方向正向为机器人左侧， 角度是以 X 方向为 0， 逆时针的方向偏移角度。比较从初始位置 pose(0, 0, 0)到终止位置之间的反馈值与实际测量值之间的误差：

```
[rp.slamware.test.SlamwareBaseConsoleApplication] [INFO] dl=
5.00000 dr=5.00000 pose:(1297.28958, 189.31762, 6.8deg)
->(1302.15056, 190.48846, 6.8deg)
```


(b) run 300 0 5 只让左轮运动（机器人顺时针旋转夹角），并测试差值

(c) run 0 300 5 只让右轮运动（机器人逆时针旋转夹角），并测试差值

注：误差不能超过 5%，否则会导致机器人导航误差较大且行为异常。

## 查看系统状态

1. 用电脑连接上 Slamware core 的 AP




图表 5-8 连接至 SLAMWARE core AP

2. 打开 Chrome 浏览器（必须使用 chrome，否则无法正常显示），输入 192.168.11.1




图表 5-9 登录 Portal 管理工具

3. 点击右上角 Administration 后，打开左侧 diagnose slamware core, 然后点击 enable diagnosis, 注意，此时系统会重启。



图表 5-10 开启 Diagnose 诊断功能


4. 判断雷达是否有噪声，碰撞传感器和超声波传感器和实际情况相比，是否状态一致。
5. 下图中心的蓝色箭头为 HCR 平台的中心位置，箭头方向为前进方向，周围出现的一圈红点，为雷达探测出的障碍物的位置，箭头周围的黑色小方块，代表 cliff 传感器，超声波传感器以及碰撞传感器。应该从 (a) 安装位置是否正确 (b) 触发状态是否正常 两个方面判断 sensor 是否能正常运行。



图表 5-11 Diagnose 诊断界面


## 使用 uicommander 工具控制

1. 使用 Slamware windows SDK 中 bin 目录下的 uicommander.exe 连接 HCR 平台。




图表 5-12 使用 uicommander 工具连接至 HCR 平台

## 2. 查看能否成功建图




图表 5-13 HCR 成功建图示意图

3. 方向控制：点击右侧方向控制图标，并点击方向键，查看 HCR 平台是否能按控制的方向来运动。




图表 5-14 HCR 方向控制示意图

4. 设置目标点（紫色十字位置），检测 HCR 小车（红色箭头位置）是否能沿着绿色的规划路径运动至目标点。



图表 5-15 HCR 自动导航至目标点示意图

SLAMWARE CORE Breakout 的机械外形结构如下图所示。



图表 6-1 SLAMWARE Breakout 的机械外观

日期	版本	描述
2016-10-15	1.8	初版
2016-12-30	1.9	将 Edison 版本 core 的图片更换成 X1000 版本 添加 Portal 端登录信息 删除第 9 页 “此时 AP 模式依然有效” 的表述
2018-03-06	2.0	更新文档至 Breakout 4.0 并添加基于 Breakout 3.0 的主要变更说明。

## 图表索引

图表 2-1 SLAMWARE BREAKOUT 4.0 接口示意图 .....	5
图表 2-2 SLAMWARE 套件连接示意图 (以 BREAKOUT 4.0 为例) .....	6
图表 2-3 SLAMWARE CORE 的 AP .....	7
图表 2-4 HTTP://192.168.11.1 页面 .....	7
图表 2-5 HTTP://192.168.11.1 页面的 ADMINISTRATION 菜单 .....	7
图表 2-6 HTTP://192.168.11.1 页面的 CONFIGURATION WIFI 菜单 .....	8
图表 2-7 配置 WIFI 并连接 .....	8
图表 2-8 WIFI 连接成功 .....	8
图表 3-1 SLAMWARE BREAKOUT 最大额定值 .....	9
图表 3-2 SLAMWARE BREAKOUT 电气特性 .....	9
图表 3-3 SLAMWARE BREAKOUT 接口及引脚定义 .....	10
图表 3-4 SLAMWARE BREAKOUT 接口概览 .....	12
图表 3-5 SLAMWARE BREAKOUT RPLIDAR A1 接口引脚定义 .....	12
图表 3-6 SLAMWARE BREAKOUT RPLIDAR A2 接口引脚定义 .....	12
图表 3-7 SLAMWARE BREAKOUT 电机接口引脚定义 .....	13
图表 3-8 SLAMWARE BREAKOUT 超声波传感器接口引脚定义 .....	13
图表 3-9 SLAMWARE BREAKOUT 红外线及碰撞传感器接口引脚定义 .....	14
图表 3-10 SLAMWARE BREAKOUT SWD 烧录接口引脚定义 .....	14
图表 3-11 SLAMWARE BREAKOUT 通用 I/O 接口引脚定义 .....	14
图表 3-12 SLAMWARE BREAKOUT J16 接口引脚定义 .....	15
图表 4-1 UICOMMANDER.EXE 工具图形界面 .....	17
图表 4-2 UICOMMANDER.EXE 工具操作指南 .....	17
图表 4-3 PORTAL 管理后台 STATUS 页面 .....	18
图表 4-4 PORTAL 管理后台 ADMINISTRATION 页面 .....	18
图表 5-1 HCR 平台搭建组件连接表 1 .....	21
图表 5-2 HCR 平台搭建组件连接表 2 .....	21
图表 5-3 HCR 平台搭建固件参数配置表 .....	22
图表 5-4 HCR 平台搭建固件系统坐标示意图 .....	22
图表 5-5 HCR 平台搭建固件烧录 BREAKOUT 跳线示意图 .....	23
图表 5-6 HCR 平台搭建底盘调试示意图 .....	24
图表 5-7 SLAMWARE_CONSOLE 工具打开界面 .....	25
图表 5-8 连接至 SLAMWARE CORE AP .....	26
图表 5-9 登录 PORTAL 管理工具 .....	26
图表 5-10 开启 DIAGNOSE 诊断功能 .....	27
图表 5-11 DIAGNOSE 诊断界面 .....	27
图表 5-12 使用 UICOMMANDER 工具连接至 HCR 平台 .....	28
图表 5-13 HCR 成功建图示意图 .....	28



图表 5-14 HCR 方向控制示意图 .....	29
图表 5-15 HCR 自动导航至目标点示意图 .....	29
图表 6-1 SLAMWARE BREAKOUT 的机械外观 .....	30